

Stap 1: Dampscherm en isolatie

Vooraleer de isolatieplaten te verlijmen, wordt als eerste een zelfklevend bitumen dampscherm aangebracht op de chape of osb.



Stap 2: EPDM membraan verlijmen

Het EPDM membraan wordt uit één stuk opgevouwen en tot de helft teruggeplooid. De contactlijm wordt met een gewone lijmrol dubbelzijdig aangebracht, de EPDM folie wordt na een kort droogtijd in de lijm gerold.



Stap 3: Regenafvoer aansluiten

Als eerste na het verlijmen van de EPDM folie, werk je de regenwaterafvoer in met behulp van een zelfklevende bevestigingsring.



Stap 4: Details aanwerken

Vervolgens worden de opstanden verlijmd en de binnenhoeken verder afgewerkt met de meegeleverde zelfklevende afwerktape. Andere doorvoeren en eventueel lichtkoepel worden nu ingewerkt.



Stap 5: Dakrandprofielen plaatsen

Tenslotte worden de profielen verankerd op de dakrand en afgekleefd met een strook zelfklevende tape.

